

## A1.5

### Modelle der Metallglasrahmen-Teile 6s und 6w (Kap. 2.3.3)

**Hinweis:** Die Kopiervorlage A1.4a und A1.4b sollten auf stärkerem Papier kopiert werden, so dass die ausgeschnittenen Teile eine gewisse Stabilität haben.

Die ausgeschnittenen Modelle dieser Glasrahmenteile sind eine Hilfe zum richtigen Anlegen beim Abkanten Innenwannen-Seiten der Kocher 6s und 6w. (Kap. 2.6).

